


INSTALACION





CONTENIDO



Abra la bolsa, verifique el contenido de la bolsa y retire todas las partes con cuidado.  
Para configurar el contador de promociones, primero debe colocar una cinta de velcro en su gráfico (se suministra por separado).

Abra la estructura tirando hacia los lados. Luego cierre los mecanismos de ajuste. Una vez que el marco esté ajustado, el estante y la cubierta de la encimera deben asegurarse.  
Para terminar, configure su gráfico haciendo coincidir ambos lados del Velcro.

COLOCACION DE LA GRAFICA PUBLICITARIA




Canvas Frontlit  
o Polyester Textil


INSTALACION



1




2



3. SET UP COUNTER TOP AND THE SHELF



3



4



2. SET UP THE GRAPHIC



5

